


OPEN STAGE


(オープンステージ)



オープンステージ 【 A 】

W1500 ~ 1800×D800×H240

COLOR




オープンステージ 【 A-W 】

W1500 ~ 1800×D800×H240


COLOR

色：白 / 濃木目




オープンステージ 【 B 】

W1500 ~ 1800×D800×H200



オープンステージ 【 B 】


W1500 ~ 1800×D800×H200



オープンステージ 【 L 】

W1800×D800×H80

色目：柄紺 / 白




オープンコーナーステージ

W800×D800×H240




G' CASE STAGE

(Gケース用ステージ)

Gケース用ステージ 【 **G-A** 】


W1350×D400×H45

Gケース用ステージ 【 **G-B** 】

W1355×D430×H55

Gケース用ステージ 【 **G-C** 】

W1595×D415×H40


Gケース用ステージ 【 **G-D** 】

W1355×D405×H70

※(写真)Gケース用ステージ 【 **G-C** 】

OPEN STAGE COLOR SHEET

(オープンステージカラーシート)



※額トレは、オープンステージAの付属品です。

【 カラー バリエーション 】



紺



ピンク



緑



パープル



エメラルドグリーン



オレンジ



スカイブルー




エンジ




ダークベージュ

FRAME STAGE


(額ステージ)



Gケース用額ステージ【 **F-A** 】




縁色：柄グリーン




(中央) 355×445×25
(左右) 各 490×415×25




Gケース用額ステージ【 **F-B** 】



縁色：柄ピンク




(中央) 355×445×25
(左右) 各 490×415×25




Gケース用額ステージ【 **F-C** 】



縁色：白鏡面塗装



(中央) 400×400×20
(左右) 各 480×400×20




縁：木目
色：白 / 黒リバーシブル

(中央) 350×440×25
(左右) 各 485×405×25

Gケース用額ステージ【 **F-D** 】


H' CASE STAGE

(Hケース用ステージ)



Hケース用ステージ 【 **H-A** 】

W420×D420×H80



Hケース用ステージ 【 **H-B** 】

W450×D455×H30




Hケース用ステージ 【 **H-C** 】

465φ×H75



Hケース用ステージ 【 **H-D** 】

465φ×H75



Hケース用ステージ 【 **H-E** 】

色：濃緑塗り / 白

W450×D450×H40

